

TENSAR

SOBRECARGAS ADMISIBLES

LOSA HUECA LH16

Peso propio: 224 Kg/m²

L cálculo (m)	M adm (por serie) (Kgm)			
	Serie 1	Serie 2	Serie 3	Serie 4
	2346,4	3353,6	4641,04	5166,08
Sobrecargas admisible (Kg/m ²)				
2	4469	6483	9058	10108
2,4	3035	4434	6222	6951
2,6	2553	3745	5268	5890
2,8	2170	3198	4512	5048
3	1862	2757	3901	4368
3,1	1729	2568	3640	4077
3,2	1609	2396	3402	3812
3,3	1500	2240	3185	3571
3,4	1400	2097	2988	3351
3,5	1308	1966	2807	3150
3,6	1224	1846	2641	2965
3,7	1147	1736	2488	2795
3,8	1076	1634	2347	2638
3,9	1010	1540	2217	2493
4	949	1453	2097	2359
4,1	893	1372	1985	2235
4,2	840	1297	1881	2119
4,3	791	1227	1784	2011
4,4	746	1162	1694	1911
4,5	703	1101	1609	1817
4,6	663	1044	1531	1729
4,8	591	940	1387	1570
5	527	849	1261	1429
5,2	470	768	1149	1304
5,5	397	663	1003	1142
6	297	521	807	924
6,5	220	411	655	754
7	159	324	534	619
7,5		253	436	511
8		195	356	422
8,5			290	348
9			234	286
9,5			187	234
10				189
10,5				151

TENSAR

SOBRECARGAS ADMISIBLES

LOSA HUECA LH16-con capa

Peso propio: **344** Kg/m²

L cálculo (m)	M adm (por serie) (Kgm)			
	Serie 1	Serie 2	Serie 3	Serie 4
	3190	4707	6356,8	7167,2
Sobrecargas admisible (Kg/m²)				
2	6037	9070	12370	13990
2,4	4087	6194	8485	9610
2,6	3432	5227	7179	8138
2,8	2912	4459	6143	6969
3	2492	3840	5306	6027
3,1	2312	3575	4948	5622
3,2	2149	3334	4622	5255
3,3	2000	3114	4326	4921
3,4	1864	2914	4055	4616
3,5	1740	2730	3807	4337
3,6	1625	2562	3580	4080
3,7	1520	2407	3371	3844
3,8	1424	2264	3178	3627
3,9	1334	2132	2999	3426
4	1251	2010	2834	3240
4,1	1174	1896	2681	3067
4,2	1103	1791	2539	2906
4,3	1036	1693	2406	2757
4,4	974	1601	2283	2618
4,5	916	1516	2167	2487
4,6	862	1436	2059	2366
4,8	764	1290	1863	2145
5	677	1162	1690	1950
5,2	600	1049	1537	1776
5,5	500	901	1337	1551
6	365	702	1069	1249
6,5	260	547	860	1013
7	177	425	694	826
7,5		325	560	675
8		244	451	552
8,5		177	360	450
9			284	364
9,5			219	291
10			165	229
10,5				176

TENSAR

SOBRECARGAS ADMISIBLES

LOSA HUECA LH20

Peso propio: **256** Kg/m²

L cálculo (m)	M adm (por serie) (Kgm)		
	Serie 1	Serie 2	Serie 3
	3942	6015	6666
Sobrecargas admisible (Kg/m²)			
2	7629	11774	13076
2,4	5220	8098	9003
2,6	4410	6863	7633
2,8	3767	5882	6546
3	3248	5091	5670
3,1	3026	4751	5293
3,2	2824	4443	4952
3,3	2640	4163	4641
3,4	2472	3907	4357
3,5	2319	3672	4097
3,6	2178	3457	3859
3,7	2048	3259	3640
3,8	1928	3077	3437
3,9	1818	2908	3250
4	1715	2752	3077
4,1	1620	2607	2917
4,2	1532	2472	2767
4,3	1450	2347	2628
4,4	1373	2230	2499
4,5	1301	2120	2378
4,6	1235	2018	2264
4,8	1113	1833	2059
5	1006	1669	1877
5,2	910	1524	1716
5,5	787	1335	1507
6	620	1081	1225
6,5	490	883	1006
7	388	726	832
7,5	305	599	692
8	237	496	577
8,5	181	410	482
9		338	402
9,5		277	335
10		225	277
10,5		180	228
11			185

TENSAR

SOBRECARGAS ADMISIBLES

LOSA HUECA LH20-Con capa

Peso propio: **376** Kg/m²

L cálculo (m)	M adm (por serie) (Kgm)		
	Serie 1	Serie 2	Serie 3
	5121	7836	8850
Sobrecargas admisible (Kg/m²)			
2	9866	15296	17323
2,4	6736	10507	11915
2,6	5684	8897	10097
2,8	4849	7620	8654
3	4176	6589	7490
3,1	3887	6147	6991
3,2	3625	5746	6538
3,3	3386	5380	6125
3,4	3168	5047	5748
3,5	2968	4741	5403
3,6	2785	4461	5087
3,7	2616	4203	4795
3,8	2461	3965	4527
3,9	2317	3745	4279
4	2184	3542	4049
4,1	2061	3353	3836
4,2	1946	3178	3637
4,3	1840	3014	3453
4,4	1740	2862	3281
4,5	1647	2720	3120
4,6	1560	2587	2970
4,8	1402	2345	2697
5	1263	2132	2456
5,2	1139	1942	2242
5,5	978	1696	1964
6	762	1365	1591
6,5	594	1108	1300
7	460	903	1069
7,5	352	738	883
8	264	603	730
8,5	191	492	604
9		398	498
9,5		319	408
10		251	332
10,5		193	266
11			209
11,5			159

TENSAR

SOBRECARGAS ADMISIBLES

LOSA HUECA LH30

Peso propio: **344** Kg/m²

L cálculo (m)	M adm (por serie) (Kgm)			
	Serie 1	Serie 2	Serie 3	Serie 4
	6364	7141	8523	11161
Sobrecargas admisible (Kg/m²)				
2	12385	13938	16702	21979
2,4	8495	9574	11494	15158
2,6	7188	8107	9743	12865
2,8	6150	6943	8353	11045
3	5313	6003	7232	9577
3,1	4954	5601	6751	8947
3,2	4628	5235	6315	8376
3,3	4331	4902	5917	7855
3,4	4060	4598	5554	7380
3,5	3812	4319	5222	6945
3,6	3585	4064	4917	6546
3,7	3375	3829	4637	6178
3,8	3182	3612	4378	5840
3,9	3003	3412	4139	5526
4	2838	3226	3918	5237
4,1	2685	3054	3712	4968
4,2	2542	2894	3521	4718
4,3	2410	2746	3344	4485
4,4	2286	2607	3178	4268
4,5	2170	2477	3023	4065
4,6	2062	2356	2878	3876
4,8	1866	2135	2615	3531
5	1693	1941	2383	3228
5,2	1539	1769	2178	2958
5,5	1339	1544	1910	2608
6	1070	1243	1550	2136
6,5	861	1008	1270	1769
7	695	822	1048	1478
7,5	561	672	868	1243
8	452	549	721	1051
8,5	361	447	600	892
9	285	361	498	758
9,5	220	289	412	645
10	165	227	338	549
10,5		174	274	466
11			220	394
11,5			172	331
12				276
12,5				227
13				184
13,5				
14				

TENSAR

SOBRECARGAS ADMISIBLES

LOSA HUECA LH30-con capa

Peso propio: **464** Kg/m²

L cálculo (m)	M adm (por serie) (Kgm)			
	Serie 1	Serie 2	Serie 3	Serie 4
	7437	8336	9921	13060
Sobrecargas admisible (Kg/m²)				
2	14410	16208	19378	25656
2,4	9865	11114	13315	17675
2,6	8337	9401	11277	14992
2,8	7125	8042	9659	12863
3	6146	6946	8354	11145
3,1	5727	6475	7795	10408
3,2	5346	6049	7287	9739
3,3	4999	5660	6824	9130
3,4	4683	5305	6402	8574
3,5	4393	4980	6015	8065
3,6	4127	4682	5660	7598
3,7	3882	4407	5333	7168
3,8	3656	4154	5032	6771
3,9	3448	3920	4754	6405
4	3254	3704	4496	6066
4,1	3075	3503	4257	5751
4,2	2909	3316	4035	5459
4,3	2754	3143	3828	5187
4,4	2609	2981	3636	4933
4,5	2474	2829	3455	4696
4,6	2348	2688	3287	4474
4,8	2118	2430	2981	4071
5	1916	2204	2711	3715
5,2	1736	2002	2471	3400
5,5	1503	1741	2160	2990
6	1189	1388	1741	2438
6,5	944	1114	1414	2009
7	750	897	1156	1668
7,5	594	722	947	1393
8	466	578	776	1168
8,5	359	459	634	982
9	270	359	516	826
9,5	195	275	415	694
10		203	330	581
10,5			256	484
11			192	399
11,5				326
12				262
12,5				205
13				154
13,5				
14				

TENSAR

SOBRECARGAS ADMISIBLES

LOSA HUECA LH40

Peso propio: **450** Kg/m²

L cálculo (m)	M adm (por serie) (Kgm)		
	Serie 1	Serie 2	Serie 3
	15368	19960	23888
Sobrecargas admisible (Kg/m²)			
2	30286	39470	47326
2,4	20894	27272	32728
2,6	17737	23171	27820
2,8	15232	19917	23926
3	13210	17292	20784
3,1	12343	16166	19436
3,2	11556	15144	18213
3,3	10840	14213	17099
3,4	10185	13363	16081
3,5	9586	12585	15150
3,6	9036	11871	14296
3,7	8531	11214	13509
3,8	8064	10608	12784
3,9	7633	10048	12114
4	7234	9530	11494
4,1	6864	9049	10918
4,2	6520	8602	10384
4,3	6199	8186	9886
4,4	5900	7798	9421
4,5	5621	7435	8987
4,6	5360	7096	8581
4,8	4886	6481	7844
5	4468	5937	7194
5,2	4097	5455	6617
5,5	3614	4829	5867
6	2965	3986	4858
6,5	2460	3329	4073
7	2059	2809	3450
7,5	1736	2389	2947
8	1471	2045	2536
8,5	1252	1760	2195
9	1068	1521	1909
9,5	912	1319	1667
10	779	1147	1461
10,5	665	998	1283
11	566	870	1129
11,5	480	757	995
12	404	659	877
12,5	337	572	773
13	277	495	681
13,5	225	426	599
14	177	365	525
14,5		309	459
15		260	399

TENSAR

SOBRECARGAS ADMISIBLES

LOSA HUECA LH40 con capa

Peso propio: **570** Kg/m²

L cálculo (m)	M adm (por serie) (Kgm)		
	Serie 1	Serie 2	Serie 3
	17056	22752	27136
Sobrecargas admisible (Kg/m²)			
2	33542	44934	53702
2,4	23119	31030	37119
2,6	19615	26355	31544
2,8	16834	22646	27120
3	14591	19654	23551
3,1	13629	18370	22020
3,2	12755	17205	20630
3,3	11960	16144	19365
3,4	11233	15175	18209
3,5	10569	14288	17151
3,6	9958	13474	16181
3,7	9397	12726	15287
3,8	8879	12035	14464
3,9	8401	11397	13703
4	7958	10806	12998
4,1	7547	10258	12344
4,2	7165	9748	11737
4,3	6810	9274	11171
4,4	6478	8832	10643
4,5	6168	8418	10150
4,6	5878	8032	9689
4,8	5352	7330	8852
5	4888	6711	8114
5,2	4476	6161	7458
5,5	3941	5447	6606
6	3220	4486	5460
6,5	2660	3738	4568
7	2215	3145	3860
7,5	1856	2666	3289
8	1562	2274	2822
8,5	1319	1949	2435
9	1115	1677	2110
9,5	942	1447	1835
10	794	1250	1601
10,5	668	1081	1399
11	558	934	1224
11,5	462	806	1071
12	378	694	938
12,5	303	595	819
13	237	507	715
13,5	179	429	621
14		359	538
14,5		296	463
15		239	395